

时钟操作说明

2 号按键 1 号按键



2 号显示区

1 号显示区

- 1、按一下 1 号按键，1 号显示区闪烁：表示可以调节时间的分，这个时候按 2 号按键即可以调节时间的分。
- 2、再按一下 1 号按键，2 号显示区闪烁：表示可以调节时间的时，这个时候按 2 号按键即可以调节时间的时。
- 3、再按一下 1 号按键，1 号显示区闪烁：表示可以调节闹钟的分，这个时候按 2 号按键即可以调节闹钟的分。
- 4、再按一下 1 号按键，2 号显示区闪烁：表示可以调节闹钟的时，这个时候按 2 号按键即可以调节闹钟的时。
- 5、再按一下 1 号按键，1 号显示区和 2 号区要么显示全 1111，要么显示全 0000，这个时候按 2 号按键即可以开启光控或者关闭光控（所谓光控就是显示屏能根据环境光强弱改变显示亮度）。（0000 是关闭光控）
- 6、再按一下 1 号按键，1 号显示区和 2 号区要么显示全 1111，要么显示全 0000，这个时候按 2 号按键即可以开启或者关闭闹钟功能。（0000 是关闭闹钟）
- 7、再按一下 1 号按键，1 号显示区和 2 号区要么显示全 1111，要么显示全 0000，这个时候按 2 号按键可关闭温度显示（0000 是时间温度轮流切换，1111 是只显示时间）。
- 8、
- 9、再按一下 1 号按键，返回正常显示界面。
- 10、闹钟响时，按一下 2 号按键可以关掉闹钟。